



## STEALTH-Keyトルク調整方法

(SB6仕様の場合、ツマミ止めビスは使用しません/右側参照)

ステルス・キーを長期間使用しているとワッシャー等の磨耗によりツマミのトルク（重さ）が減少してきます。これを放置しておくとウォームギアの逆転が発生する場合があります。トルクの減少を感じたときは、以下の手順で調整してください。

- 1、①ツマミ止めビスをプラスドライバーで外す。
- 2、②ナット固定ねじ（緩み防止用）をマイナスドライバーで外す。
- 3、③トルク調整ナットをマイナスドライバーで適正なトルクまで調整する。
- 4、②ナット固定ねじを取り付け③トルク調整ナットにあたるまでドライバーを回す。
- 5、②ナット固定ねじを締め付け③トルク調整ナットを固定する。
- 6、①ツマミ止めビスを取り付けツマミが固定されるまで締め付ける。

\*注. マイナスドライバーは直径2mmのものを使用して下さい。

